

Epson Stylus Pro 9890

DATASHEET



44-tums Stylus Pro 9890 som har tagits fram för att motsvara de höga kraven på utskrifter från professionella fotografer och från marknaden för konstreproduktion är också ett klokt val för provtrycksmarknaden med exakt färgåtergivning och hög produktivitet med hastigheter på upp till 40 m²/timme.

Högkvalitativ färg: Uppnå ett av de största färgomfången med enhetliga mjuka nyansövergångar.

TFP-skrivarhuvud: Förbättrad droppkvalitet och skarpa, tydliga bilder som överträffar labbutskrifter.

UltraChrome K3 med Vivid Magenta bläckpaket: Överlägset utbud av naturliga gråtoner. Tre svarta bläck med olika täthet - standard foto eller mattsvart (väljs automatiskt beroende på media) plus ljus svart och ljus ljus svart - skapa enastående svartvita utskrifter med högt kontrastförhållande, perfekt färgskala och förbättrad gråbalans utan färgtoner.

Perfekt färg: Denna kombination av svart bläck innebär att utskrifterna är fria från bronseringar, med ett enhetligt yttseende över både ljusa och mörka partier. Mindre metamerism, vilket garanterar enhetliga gråtoner, oavsett vilken ljuskälla de ses under.

Ökar produktiviteten: Epsons automatiska system för avkänning av bläckdroppar fixar igensatta munstycken utan avbrott. Skrivaren innehåller dessutom både fotosvart och mattsvart bläck på en och samma gång, en inbyggd roterande pappersskärare skär rent utskrifterna medan pappersrullarna enkelt byts på några sekunder.

SpectroProofer (tillval): Säkerställer konsekvent, upprepbar färgexakthet även vid användning av olika media, och mäter snabbt kontrollremсор och färgkartor vid skapandet av ICC-profiler och verifiering av utskriftsresultat.

VIKTIGA FUNKTIONER

- Stort format
44-tums utskrifter
- Överlägset bläck
UltraChrome K3 med Vivid Magenta
- Färgexakthet
SpectroProofer (tillval)
- Hög hastighet
Utskriftshastigheter upp till 40 m²/timme
- Ökar produktiviteten
Automatiskt system för avkänning av bläckdroppar

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK	
Utskriftsupplösning	2.880 x 1.440 DPI
Bläckteknologi	Epson Ultrachrome® K3 Vivid Magenta
UTSKRIFT	
Munstyckeskonfiguration	360 Munstycken svart, 360 Munstycken per färg
Färger	Light Black, Light Light Black, Photo Black, Matte Black, Cyan, Light Cyan, Yellow, Vivid Magenta, Vivid Light Magenta
CONNECTIVITY	
Anslutningar	USB, Ethernet
PAPPERSSPECIFIKATIONER OCH SENSORER	
Pappersformat	A0, A1, A2, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 17 " (43,2 cm), 24 " (61,0 cm), 44 " (111,8 cm), Användardefinierat
Print Margins Sheet Media	Mode 1: 3 mm (top), 3 mm (right), 14 mm (bottom), 3 mm (left)
Dubbelsidig	Nej
Passande papperstjocklekar	0,08 mm - 1,5 mm
Mediahantering	Fine Art Paper Path, Rullpapper, Stöd för tjocka media
ALLMÄNT	
LCD-skärm	Typ: Färg, Diagonalt: 6,3 cm
Energiförbrukning	85 Watt, 14 Watt (ekonomi), 1 Watt (i standby)
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mått	1.864 x 667 x 1.218 (Bredd x Djup x Höjd)
Vikt	116 kg
Medföljande programvara	EpsonNet Konfig
Kompatibla operativsystem	Mac OS 10.4+, Windows 2000, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64bit), Windows Server 2008 (32/64bit), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2
Ljudeffekt	Drift: 6,2 B (A)
YTTERLIGARE FUNKTIONER	
Minne	Printer: 256 MB, Network: 32 MB
ANNAN	
Garanti	12 Månader På platsen-service

LOGISTIKINFORMATION

SKU	C11CB50001A0
Streckkod	8715946472805

Epson Stylus Pro 9890

LEVERANSOMFATTNING

- Huvudenhet
- Uppställningsanvisning
- Bruksanvisning (CD)
- Drivrutins- och hjälpprogram (CD)
- Garantidokument
- Strömkabel
- Programvara (CD)
- Separata bläckpatroner

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

- Epson Spectro Proofer for Stylus Pro 9890/9900 7104894
- Epson Spectro Proofer UV for Stylus Pro 9900 7104895
- Roll Media Adapter C12C811241 C12C811241
- Auto Take Up Reel Unit SP 9700/9890/9900 C12C815321 C12C815321
- AutoCutter SP 7900/7890/7700/9900/9890/9700 C12C815331 C12C815331
- Maintenance Tank C12C890191
- Paper roll belt C12C890121
- COVERPLUS-Paket (36 month On-Site-Service)
- Singlepack Photo Black T596100 UltraChrome HDR 350 ml C13T596100
- Singlepack Cyan T596200 UltraChrome HDR 350 ml C13T596200
- Singlepack Vivid Magenta T596300 UltraChrome HDR 350 ml C13T596300
- Singlepack Yellow T596400 UltraChrome HDR 350 ml C13T596400
- Singlepack Light Cyan T596500 UltraChrome HDR 350 ml C13T596500
- Singlepack Vivid Light Magenta T596600 UltraChrome HDR 350 ml C13T596600
- Singlepack Light Black T596700 UltraChrome HDR 350 ml C13T596700
- Singlepack Matte Black T596800 UltraChrome HDR 350 ml C13T596800
- Singlepack Light Light Black T596900 UltraChrome HDR 350 ml C13T596900



Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Box 329
192 30 Sollentuna
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. Produktinformation kan ändras utan förvarning.